



Kompletný manuál: Krok za krokom

Dokumentácia v1.83 / SK

Návod 1: Nastavenie a pripojenie plotra

Krok 1: Nastavenie komunikačného jazyka na zariadení

Na zariadení v **Menu - Nastavenie - Jazyk** zvolte **HP-GL** alebo **Automatickú detekciu**. (odporúčame HP-GL).

Krok 2: Otvorte nastavenia v softvéri

V hlavnom menu aplikácie kliknite na tlačidlo "**Nastavenia plotra**".

Krok 3: Automatická detekcia

Kliknite na "**Automaticky nájsť plotter**". Softvér preskenuje porty a tlačiarne a nakonfiguruje spojenie.

Krok 4: Načítanie šírky materiálu

Vložte fóliu do stroja a kliknite na ikonu načítania šírky. Softvér vyčíta reálny rozmer z plotra a upraví pracovnú plochu.

(Poznámka: Táto funkcia nemusí fungovať na všetkých zariadeniach.)

Návod 2: Základná manipulácia s dielmi

Presun a výber

Kliknite ľavým tlačidlom pre výber. Pre hromadný výber potiahnite myšou rámik. Držaním **Shift** pri presune uzamknete pohyb na os X/Y.

Zoskupenie (Group/Ungroup)

Vyberte viacero dielov a kliknite na "Zoskupiť". Tým sa spoja do jedného celku.

Zrkadlenie a rotácia

Použite tlačidlá zrkadlenia (X/Y) pre prevrátenie dielu. Pre presnú rotáciu kliknite na "Rotovať" a zadajte uhol.

Návod 3: Nástroj Split (Skalpel)

Krok 1: Výber nástroja

Zvoľte nástroj "**Split**" v ľavom paneli.

Krok 2: Kreslenie rezu

Kliknite pre prvý bod. Držte **Shift** pre voľnú krivku, alebo **Ctrl** pre rovný rez.

Krok 3: Dokončenie

Dvojklikom rez potvrdíte.

Návod 4: Kontúry a Čiastočný Offset

Bežný Offset

Vyberte diel, kliknite na "Kontúra" a zadajte hodnotu v mm.

Čiastočný Offset

Zvoľte nástroj, kliknite na Bod A a Bod B na obryse dielu. Kliknite na stranu, ktorú chcete zväčšiť.

Návod 5: Úprava uzlov (Node Edit)

Krok 1: Aktivácia

Stlačte klávesu **E**.

Krok 2: Úprava

Ťahajte modré body. Kliknutím na zelený bod pridáte nový. Dvojklikom bod zmažete.

Návod 6: Pridanie textu

Krok 1: Vloženie

Kliknite na nástroj "Text", zadajte text, font a výšku v mm.

Návod 7: Pravítko a Snímka

Pravítko

Kliknite na dva body pre meranie vzdialenosti v mm.

Snímka

Definujte oblasť pre export transparentného PNG.

Návod 8: Auto-Nesting

Krok 1: Spustenie

Vyberte diely a zvoľte režim (Štandard / Efektívny).

Návod 9: Rezanie a Panelovanie

Rezanie

Kliknite na "Rezať". Program stiahne kredit a odošle HPGL dáta.

Panelovanie

Pre dlhé rezy zapnite "Panelové rezanie" (napr. 1000mm).